

元氣水素水ディスペンサー(SHD-100)スタートアップ

⚠️ ご使用になる前に

この度は、元氣水素水ディスペンサーをご購入頂き、誠にありがとうございます。
本製品をご使用・ご飲料頂く前にスタートアップ(事前準備動作)が必要ですので
下記マニュアルを参照の上スタートアップをお願いいたします。



①包装を外す



②保護栓を反時計回りに回し外す



③水素発生装置と保護栓の間に入れてある保護水を捨てる



④ディスペンサー(水槽部)がしっかり閉まっているか確認する



⑤ポット等で沸騰させた熱湯(水道水可)をディスペンサーの約1/3程度まで入れ30分間放置する
※電源はオフ【OFF】のままです



スタートアップ(事前準備動作)はここまでとなります。引き続き本作動については説明書をご覧ください。

⑥30分経過したらお湯を捨てて、水道水で内部を軽く洗ってから本始動してください

⑦使用水(飲料用水)は……
・ミネラルウォーターまた浄水器で残留塩素を除去した浄水をご利用ください。(水道水不可)



⚠️ ※保護栓は大切に保管ください

説明書またはホームページ(<http://genki-suisosui.jp>)をご覧ください
ご不明な点がございましたら元氣水素水サポートデスク(0120-174-780)まで
お電話ください。(平日10:00~16:00)

(株)KYコーポレーション水素水事業部